



# PERCEELSCHAKELAAR



## 1. PERCEELSCHAKELAAR

De schakelaar kent 4 standen waar tussen u kunt kiezen:

0 = de spanning wordt niet door gegeven

1 = perceel 1 onder spanning

2 = perceel 2 onder spanning

1+2 = perceel 1 & 2 onder spanning

